オープンパネルスタンド看板LED(屋外用) 取扱説明書

BOPSKLED-A1K・BOPSKLED-A1R
BOPSKLED-B1K・BOPSKLED-B1R

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

・ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様に、ご注意下さい。
・屋外でご使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施して下さい。
・看板本体は屋外でお使い頂けますが、オプションのウエイトアームを置き重りを載せる事をお勧めします。
・透明のアクリル板とアルミ複合板にはそれぞれ保護シートがはってありますので取り外してご使用下さい。

ワンタッチステイの使用方法



収納時



①ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます。



②持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです。

注意 ステイ開閉の際ステイで指を挟まない様ご注意下さい。

ブラックフレームスタンドの使用方法

簡単にサインの交換が可能

使い易い
フロントオープン式で
四辺のパネル縁が開き
サインの交換が簡単に
行えます。









電源部は背面フレームに
取り付けています。(防水)

電源アダプター自体も
防水です。

※ポスターの交換の際は危険ですので必ず電源を切った状態で行って下さい。

追加オプションのご案内

屋外での使用や、風の強い場所など転倒のおそれがありますので別途ウエイトアームのご使用をお勧めいたします。



ウエイトアーム

ウエイトアームに重り(ブロック)など乗せ転倒防止にご利用頂けます。